

**Code erreur cookeo 21,24,26  
que faire ?**

**Suivez cette vidéo si vous  
rencontrez le code erreur cookeo  
21,24,26. Une vidéo qui devrait  
résoudre vos problèmes.**

**J'ai une alarme 21, 24 ou 26 le voyant rouge couvercle reste clignotant :**

- La quantité d'eau dans la cuve est insuffisante pour faire monter et maintenir la pression dans la cuve pendant toute la cuisson.
- Arrêter la préparation en cours, ouvrir le couvercle et rajouter la quantité d'eau suffisante. Relancer la recette ou relaire une chauffe en mode manuel.
- Notre conseil : Cuisson du riz et autres aliments susceptibles d'absorber beaucoup d'eau de cuisson. Bien vérifier et se référer aux indications de l'emballage du produit, et rajouter la quantité d'eau minimale nécessaire pour le fonctionnement sous pression. (jusqu'à 200ml pour les quantités max/temps de cuisson long).

Est-ce que cette FAQ a été utile ?  Oui  Non

Questions diverses

— Documentation —

