Comment réinitialiser votre cookeo ?

Comment réinitialiser votre cookeo

Cette vidéo devrait vous permettre de réinitialiser votre cookeo . Mais pourquoi réinitialiser votre cookeo ? En effet, il arrive qu’un code erreur s’affiche au cours d’une recette, ou après. Vous tentez de débranchez votre cookeo et le code erreur persiste sur votre écran. Alors avant d’envoyer votre cookeo au SAV vous pouvez tentez la petite manipulation proposée dans la vidéo. Vous avez ci-dessous le détail en version texte.

1°Débranchez le cookeo électriquement en appuyant sur la **fléche de retour** (rouge ou noir selon les modèles)

2° Rebranchez votre cookeo en maintenant la flèche de retour appuyée

Dès que cookeo s’allume cliquez 5 fois sur ok tout ça en continuant d’appuyer sur la flèche de retour

Un menu affiche avec le numéro 0000

Il faut mettre le nombre 5923 :

Lâchez la flèche de retour

Tournez la molette OK jusqu’à obtenir le chiffre 5 puis appuyez sur le bouton OK

Tournez la molette OK pour obtenir le chiffre 9 puis appuyez sur le bouton OK

Tournez la molette OK pour obtenir le chiffre 2 puis appuyez sur le bouton OK

Tournez la molette OK pour obtenir le chiffre 3 puis appuyez sur le bouton OK

Quand le chiffre 5923 le cookeo affiche UNPLUG DEVICE. Vous débranchez et rebranchez votre cookeo .

Il vous suffit de reparamétrer la langue du cookeo et le tour est joué.

Si le problème persiste et que le code erreur reste affiché alors contactez le SAV